



Pavidea

QUANDO IL PARQUET PRENDE VITA



Protocollo di posa per l'applicatore del parquet Dolomythos

Prima dell'inizio dei lavori, verificare l'umidità e l'idoneità del massetto per una posa ad incollaggio totale.

Stendere la colla monocomponente (tipo SIKA TC 54) poliuretanicca o bi componente (tipo ADESIV PL6) sulla superficie con movimenti rotatori usando una spatola dentata nr. 5. La quantità da usare per 1 mm è riportata sulla latta del produttore, normalmente è minimo 1 kg X 1 mq. e max 1,5 kg Per 1 mq.

Avviso importante

Con tavole massicce disuguali e grandi come le nostre è bene, durante l'azione attiva dell'adesivo, mettere dei pesi per ottenere una perfetta adesione e planarità delle tavole stesse.

Pavidea Srl
Responsabile vendite
Giovanni Mancini